

MANUAL DE INSTRUCCIONES MODELO: TOUCH

ATENCIÓN: no guarde la llave de emergencia dentro de la caja fuerte.

1. Primera apertura de la caja fuerte

Para abrir la caja por primera vez, quite la tapa circular que está a la derecha de la pantalla, para acceder a la cerradura de emergencia. Introduzca la llave que encontrará junto a estas instrucciones y gírela. A continuación, puede abrir la caja usando la llave de seguridad.

Una vez abierta, coloque las pilas que encontrará en el interior, en el alojamiento situado en la parte posterior de la puerta.

2. Programación de los códigos de apertura

Esta caja permite la programación de dos códigos de apertura secretos, con una combinación de 1 a 8 dígitos cada uno. Los códigos iniciales son 1234 para el primer código y 123456 para el segundo código. Use la tecla * si desea borrar lo que ha tecleado. Por su seguridad, es importante que los cambie y ponga los códigos que desee.

Programación del primer código:

- Pulse la tecla #, teclee el código actual vigente (1234 la primera vez) y vuelva a pulsar #. La pantalla mostrará OPEN durante 7 segundos.
- Pulse la tecla * antes de que finalicen esos 7 segundos, a continuación teclee el nuevo número que desea, con un mínimo de 1 dígito y un máximo de 8, y pulse # para su confirmación. La pantalla mostrará INTO indicando que el nuevo código ha sido aceptado.
- Compruebe con la puerta abierta que el nuevo código funciona (ver punto 3, apertura de la caja fuerte).

Programación del segundo código:

- Pulse la tecla #, teclee el código actual vigente (123456 la primera vez) y vuelva a pulsar #. La pantalla mostrará OPEN durante 7 segundos.
- Pulse la tecla * antes de que finalicen esos 7 segundos, a continuación teclee el nuevo número que desea, con un mínimo de 1 dígito y un máximo de 8, y pulse # para su confirmación. La pantalla mostrará INTO indicando que el nuevo código ha sido aceptado.
- Compruebe con la puerta abierta que el nuevo código funciona (ver punto 3, apertura de la caja fuerte).

3. Apertura de la caja fuerte

Pulse la tecla #, teclee cualquiera de los dos códigos de apertura vigentes y vuelva a pulsar #. La pantalla mostrará OPEN durante 7 segundos, dispone de ese tiempo para abrir la caja con la llave de seguridad.

Si introduce un código erróneo la pantalla mostrará ERROR, y el sistema le dará la oportunidad de volver a teclear un nuevo código, sin necesidad de pulsar la tecla #. La caja permite hasta 3 introducciones erróneas de código antes de bloquearse durante 5 min. como medida de seguridad. Durante ese período, no es posible utilizar el teclado.

Si desea que no se vea en pantalla el código que está introduciendo, pulse la tecla # y a continuación la tecla *. De ese modo, cuando a continuación teclee el código de apertura, no se podrá ver.



4. Introducción de fecha y hora

La fecha se muestra en formato AA-MM-DD (año-mes-día). Pulse * y el indicador de año parpadeará. Utilice la tecla 8 para buscar el número que desee de manera creciente y la tecla 0 para buscarlo de manera decreciente.

Una vez que tenga en pantalla el número deseado, pulse # para pasar a introducir el mes, y repita la operación. De la misma manera, irá seleccionando el día, la hora, los minutos y el día de la semana.

5. Auditoria de los registros de apertura

La caja fuerte le permite conocer la fecha y la hora en la que se registraron las últimas 14 aperturas, y si se hicieron con el primer código de apertura o con el segundo código de apertura.

Para ello, abra la caja fuerte y cuando desaparezca la palabra OPEN de la pantalla pero todavía este encendida la luz azul, pulse la tecla 0. En la pantalla se mostrará la fecha en el que se realizó la última apertura, a continuación la hora y por último indicará PASS1 si se hizo con el primer código, o PASS2 si se hizo con el segundo código.

Antes de que la caja se desactive, es decir, antes de que se apague la luz azul, pulse 0 para ver los datos de la apertura anterior. Vaya avanzando de esa manera pulsando la tecla 0 para ver los últimos 14 registros de apertura.

6. Apertura de emergencia

Si no dispone de los códigos de apertura, o si se agotaron las pilas y no dispone del alimentador externo, puede abrir la caja mediante la cerradura de emergencia. Para ello, quite la tapa circular que está a la derecha de la pantalla, para acceder a la cerradura de emergencia. Introduzca la llave que encontrará junto a estas instrucciones y gírela. A continuación, puede abrir la caja usando la llave de seguridad.

7. Borrado de los códigos de apertura

Si pulsa el botón verde que se encuentra dentro de la caja, en un lateral de la tapa trasera de la puerta, los códigos de apertura volverán a su estado inicial: 1234 para el primer código y 123456 para el segundo código.

Utilice esta opción en caso de no disponer de los códigos que utiliza.

8. Cambio de pilas y uso de batería externa

Si las pilas están a punto de agotarse, la pantalla indicará LO-BATTE, y es aconsejable que cambie las pilas cuanto antes.

En cualquier caso, si no lo hiciera y las pilas se agotaran definitivamente, la caja dispone de un sistema de alimentación externa. Coloque 4 pilas de 1,5V en el alimentador externo que se suministra con la caja, e introduzca el conector en el agujero situado en el borde inferior del panel frontal. De esa manera, podrá utilizar la caja, abrirla y cambiar las pilas internas.