

3 – Cambio de código

Utilizar esta función para cambiar el código Master. El display muestra el siguiente mensaje: **“Introducir Nuevo”**.

Teclar la nueva combinación MASTER de 8 dígitos. El display muestra el siguiente mensaje: **“Confirmar”**. Confirmar el nuevo código.

Si el nuevo código no es aceptado, la cerradura emite un pitido prolongado y el proceso debe ser repetido.

6- MENU USUARIO

El menú de usuario permite activar el reloj de bloqueo inmediato y el reloj de bloqueo temporal con cada usuario de la cerradura.

Para acceder al menú mantener pulsado durante 2 segundos la tecla USUARIO (no es posible acceder al menú USUARIO durante el tiempo de retardo).

Una vez realizado el acceso al menú USUARIO, sino se realiza ninguna operación en 30 segundos, el sistema se apaga automáticamente.

El display muestra el siguiente mensaje:

Rel. Bloq. Inmediato LUN 23/06 08 : 00



Nota:

Reloj de bloqueo inmediato: permite bloquear inmediatamente la cerradura. No es posible realizar la apertura hasta la siguiente franja horaria de apertura programada. Una vez seleccionada la función de reloj de bloqueo inmediato (La Semana estándar debe ser programada), el display muestra la primera franja horaria de apertura disponible. Si la primera franja de apertura disponible se verifica durante un evento especial, el display muestra el término del evento especial como primera franja horaria de apertura disponible.

Si no hay ningún periodo de semana estándar programado o si el usuario pulsa una tecla, el display muestra el siguiente mensaje (la tecla pulsada corresponde al primer número del día a introducir:

Rel. Bloq. Temporal DD/MM hh : mm

Nota:

Reloj de bloqueo Temporal: permite bloquear inmediatamente la cerradura. No es posible abrir la cerradura hasta la fecha y hora programada mediante la botonera (máximo 14 días).

Pulsar la tecla MASTER para confirmar la operación.

Pulsar la tecla USUARIO para salir del menú.

El sistema efectúa el control del dato introducido: en caso de que el dato no sea correcto, el display mostrará un mensaje de error y el valor introducido no será aceptado.

Para confirmar la franja del reloj de bloqueo inmediato o temporal, introducir una combinación válida.

El display muestra el siguiente mensaje **“Introducir código para activar Rel. Bloq.”**

Si el código no es correcto, la cerradura emite un pitido prolongado y la cerradura se apaga inmediatamente de la función.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja fuerte de alta seguridad, certificada grado IV según UNE EN 1143-1:2007+ A1:2010 por AENOR (Certificado AENOR de producto nº 055/000043)

- * Cerrojos distribuidos por todo el perímetro de la puerta. El bloqueo de los cerrojos se consigue mediante la actuación de dos cerraduras, VdS clase 2, UNE EN 1300 clase B.
- * La cerradura electrónica funciona con una pila de 9V (dentro del teclado). Dispone de sistema de aviso de pilas bajas. Recomendamos el cambio de la pila cada año para un correcto funcionamiento.
- * El juego de llaves de la cerradura mecánica es único. No existen duplicados de llaves. No lo pierda o no podrá abrir su caja fuerte.
- * Dos códigos de uso de 6 dígitos. Sistema de apertura retardada de 10 minutos.
- * Sistema de bloqueo automático de 4 minutos al introducir 4 códigos erróneos consecutivos.
- * Dispositivo electrónico de bloqueo de puerta.
- * Sistema de rebloqueo de cerrojos en caso de ataque a las cerraduras.
- * Acceso a mecanismos sellado con precintos antimanipulación.

Antes de cualquier actuación lea atentamente las instrucciones y la garantía.

2. PRIMERA UTILIZACION

- Esta caja fuerte es de superficie, **no debe soldarse ni empotrarse en la pared**. Ancle su caja fuerte de acuerdo a la Norma **UNE 108136**. Instale su caja en lugares con poca humedad.
- Desplace la tapa de plástico negra situada en la parte inferior del teclado y saque el borne de conexión de la pila. Conecte una pila alcalina de 9V. Introdúzcala en el compartimento situado en el interior de la botonera y cierre la tapa.
- Abra y cierre la caja varias veces (apartado 3).
- Cambie los códigos originales (apartado 4).

Realice todas las comprobaciones con la puerta abierta antes de proceder al cierre de la caja.

3. INSTRUCCIONES DE APERTURA Y CIERRE

- Introducir la llave y girarla hacia la derecha (figura 1).
- A continuación, marcar los números de la combinación (figura 2). La caja sale de fábrica con los siguientes códigos de uso programados:

Primer código: **1 2 3 4 5 6**

Segundo código: **1 0 8 0 8 8**

Al introducir uno de los códigos programados, el led rojo parpadea durante **los 10 minutos de retardo**. Al terminar los 10 minutos, el parpadeo se vuelve mas rápido indicando que han pasado los 10 minutos de la apertura retardada. En este momento disponemos de 2 minutos para volver a introducir nuevamente el código que habíamos introducido al principio. Al introducir de nuevo este código, el sistema emite un doble pitido que indica que el sistema se ha desbloqueado y podrá girar el volante y abrir la puerta (figura 3).

Para cerrar, girar el volante hacia la izquierda y girar la llave.

4- PROGRAMACION / CAMBIO DE COMBINACIONES

Todas las cajas salen de fábrica **con las mismas combinaciones**.

Por su seguridad no olvide cambiarlas.

- 1- Mantener pulsado el nº 0 hasta que escuche un doble pitido.

- 2- Introducir el código actual (Ej. 1 2 3 4 5 6)
 - 3- Introducir el nuevo código (Ej. 6 5 4 3 2 1)
 - 4- Confirmar el código nuevo (Ej. 6 5 4 3 2 1)
- Seguir la misma secuencia para el cambio del segundo código (1 0 8 0 8 8).

MUY IMPORTANTE: Su caja fuerte esta certificada con el **grado IV** de resistencia al robo y **no existen duplicados de llaves ni registro de códigos de apertura**. Si olvida o pierde la combinación programada no podrá abrir su caja fuerte.

5- MENU MASTER

El menú master permite el acceso a las siguientes funciones:

- 1) Fecha y Hora
- 2) Reloj de bloqueo (semana estándar y festivos)
- 3) Cambio de código Master.

Para acceder al menú master, mantener pulsado durante 2 segundos la **tecla MASTER** (no es posible acceder al menú durante el tiempo de retardo).

El display muestra el mensaje **“Introducir código MASTER”**.

Teclear el código MASTER de 8 dígitos (por defecto, **1 2 3 4 5 6 7 8**).

Para moverse por el menú master, pulsar la **tecla USUARIO**.

Para seleccionar una función pulsar la **tecla MASTER**.

Una vez efectuado el acceso al menú MASTER, sin no realiza ninguna operación durante los siguientes 30 segundos, el sistema se apaga automáticamente.

1- Fecha y hora

Utilizar esta función para verificar o modificar la fecha y hora.

Una vez seleccionada esta función el display mostrará la fecha y la hora actual.

Para modificar la fecha y la hora, introducir el nuevo valor utilizando la botonera y pulsar la tecla MASTER para confirmar.

Para salir de la función sin confirmar el valor pulsar la tecla USUARIO.

El sistema efectúa el control del valor introducido: si el dato no es correcto, el display mostrará un mensaje de error y el valor introducido no será aceptado.

El display mostrará automáticamente la fecha y hora que tenía con anterioridad.

El cambio de hora solar se realiza automático durante 20 años.

2- Reloj de bloqueo

Utilizar esta función para gestionar el reloj de bloqueo semanal y de festivos.

Se pueden programar hasta **4 franjas horarias diarias** y **15 festivos anuales**.

Si el reloj de bloqueo se activa no es posible efectuar ninguna modificación.

La única operación consentida es el acceso al menú MASTER para verificar la fecha y la hora.

Si los valores programados son correctos para activar el reloj de bloqueo y se quiere salir del menú, el display mostrará el siguiente mensaje **“¿Activar Rel. Bloq. Confirmar?”**

Para confirmar, pulsa la tecla MASTER. Para salir de la programación sin confirmar el valor introducido, pulsar la tecla USUARIO.

Semana estandar: “Añadir”

Una vez seleccionada esta función, el display mostrará el siguiente mensaje (el sistema selecciona automáticamente el día en curso):

🕒 00 : 00	MAR
🕒 00 : 00	



Introducir la primera franja horaria del día en curso. Para guardar el dato, pulsar la tecla MASTER. El display muestra la misma programación para el día siguiente, pulsar la tecla MASTER para guardar el dato o pulsar la tecla USUARIO para pasar al día siguiente sin confirmar los valores.

Una vez completada la programación semanal, el display mostrará el mensaje **“Fin de Lista”**. Para programar otra franja, pulsar la tecla USUARIO e introducir la nueva franja sobre los datos reflejados (se dispone de 4 franjas horarias).

Pulsar la tecla MASTER para confirmar el valor introducido: **La programación realizada pasará desde este momento a ser efectiva.**

El sistema efectúa un control del dato introducido: en caso de no ser correcto, el display muestra un mensaje de error y el valor introducido no es aceptado.

Pulsar la tecla USUARIO para salir de la programación sin confirmar el valor introducido.

Nota: Las franjas de reloj de bloqueo no pueden solaparse con otras: En caso de solaparse el sistema sólo guarda la última franja introducida.

Semana estándar: “Verificar y Cancelar”

Una vez seleccionada esta función el display mostrará la franja horaria programada en orden cronológico a partir del día en curso:

🕒 00 : 00	MAR
🕒 00 : 00	

Para moverse por el menú pulsar la tecla USUARIO hasta que en display muestre el mensaje **“Fin de lista”**.

Para cancelar una franja, pulsar la tecla MASTER. El display muestra el mensaje **“Cancelar”**.

Pulsar la tecla MASTER para confirmar la cancelación de la franja horaria. Pulsar la tecla USUARIO para salir de la función sin cancelar la franja horaria.

Festivos: “Añadir”

Una vez seleccionada esta función, el display muestra el siguiente mensaje:

🕒 DD / MM	hh : mm
🕒 DD / MM	hh : mm

Introducir fecha y hora de inicio y final del festivo.

Pulsar la tecla MASTER para confirmar el valor introducido.

Pulsar la tecla de USUARIO para salir de la programación sin confirmar el valor introducido.

Nota: El festivo programado se repite anualmente. Hay a disposición 15 festivos. Cada festivo no puede exceder de 14 días de duración. El festivo no puede solaparse con otro. En caso de solaparse, el sistema guarda el último festivo introducido.

Festivos: “Verificar y cancelar”

Una vez seleccionada esta función, el display muestra cada evento especial por orden cronológico:

🕒 DD / MM	hh : mm
🕒 DD / MM	hh : mm

Para moverse por el menú, pulsar la tecla USUARIO hasta que el display muestre el mensaje **“Fin de lista”**.

Para cancelar una franja, pulsar la tecla MASTER. En el display muestra el mensaje **“Cancelar”**.

Pulsar la tecla MASTER para confirmar la cancelación del evento.