

MANUAL DE USO DEL SISTEMA ELECTRONICO VDS GRADO II

El sistema sale de fábrica por defecto con los siguientes códigos de uso activados:

Primer código 1-2-3-4-5-6 (usuario) y como segundo código 1-0-8-0-8-8 (emergencia).

Al introducir cualquiera de estos dos códigos el sistema el sistema nos dará paso mediante un doble pitido ♪♪ a el desbloqueo del sistema.

Para realizar el cambio de cualquiera de los dos códigos:

- Mantener pulsado el nº “0” hasta que la cerradura emita un doble pitido. ♪♪
- Introducir código actual. ♪♪ (Ej. 1-2-3-4-5-6) usuario
- Introducir código nuevo. ♪♪ (Ej. 6-5-4-3-2-1)
- Confirmar código nuevo. ♪♪ (Ej. 6-5-4-3-2-1)

Seguir la misma secuencia para el cambio del 2º código (1-0-8-0-8-8) emergencia.
Si el cambio no se ha completado correctamente, se mantiene el código antiguo.

Prestar atención a: Cuando se introduzca un código incorrecto o se intente hacer una operación no válida, el sistema emitirá un pitido largo 🎵 y el led (rojo) se quedara iluminado unos segundos indicándonos que la operación efectuada no es correcta.

♪♪ = (Doble pitido) Código correcto.

🎵 = (Un pitido largo) Código incorrecto.

Como realizar un test desde el teclado del sistema para verificar el correcto funcionamiento del mismo:

Pulsar función especial 5 (mantener pulsado número 5 hasta doble pitido).

Introducir cada número del teclado comenzando por el “1”, después “2”, “3”, “4”, ... “8”, “9”, “0”. Cada tecla que funcione correctamente emitirá doble pitido. Si alguna tecla no funciona correctamente emitirá un pitido largo y se anulará la función.

ATENCION:

Alimentación del sistema mediante una pila de 9 voltios alcalina alojada en la parte baja del teclado, para acceder a esta desplazar la tapa con un movimiento de izquierda a derecha. Recomendamos cambiar la pila una vez al año y verificar la caducidad de la misma.

Para cualquier modificación no reflejada del sistema pongase en contacto con su sat de zona.

