

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS MANUAL • BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'ENTRETIEN • MANUAL DE INSTRUÇÕES



CAJAS DE CAUDALES

SAFE • TRESOR • COFFRE-FORT • COFRE DE SEGURANÇA

FAC
SEGURIDAD
SECURITY • SÉCURITÉ



Cajas10.com

CAJAS FUERTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

MODELO

NUM



TIPO

COMBINACIÓN NUMÉRICA DEL SECRETO:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

INSTRUCCIONES

PARA ABRIR LA CAJA

ACCIONAR EL POMO Y

- 1.- Girar a la DERECHA. Dar como mínimo cuatro vueltas y parar en el número
- 2.- Girar a la IZQUIERDA. Pasar dos veces por el número y parar en dicho número al coincidir la tercera vez.
- 3.- Girar a la DERECHA. Pasar una vez por el número y parar en dicho número al coincidir la segunda vez.
- 4.- Girar a la IZQUIERDA hasta coincidir con el número

Si se equivoca no pretenda rectificar girando el pomo en sentido contrario al que corresponda, volver a empezar desde la operación 1.

PARA CAMBIAR LA COMBINACIÓN

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Echar al máximo los cerrojos por medio del volante o de la llave.
- 3.- Retirar la tapa posterior de la puerta quitando los tornillos que la fijan.
- 4.- Cambiar de alojamiento el tornillo del último disco. Con esta simple operación la combinación que resulta es completamente distinta a la anterior.

PARA CONOCER LA NUEVA COMBINACIÓN

- 1.- Girar a la DERECHA el pomo numerado un mínimo de cuatro vueltas. A partir de la última vuelta girar en el mismo sentido lentamente hasta que esté enfrente del martillo la ranura del primer disco. Anotar el número que indique la flecha del escudo en el pomo numerado.
- 2.- Girar a la IZQUIERDA dos vueltas completas. Continuar el movimiento en el mismo sentido muy despacio hasta que la ranura del segundo disco esté enfrente del martillo. Anotar el número que indique la flecha del escudo en el pomo numerado.
- 3.- Girar a la DERECHA una vuelta completa. Seguir el giro en el mismo sentido muy despacio hasta que coincida la ranura del tercer disco con el martillo. Anotar el número que indique la flecha del escudo en el pomo numerado.
- 4.- Girar muy despacio hacia la IZQUIERDA hasta que el martillo se aloje en las cuatro ranuras de los cuatro discos. Anotar el número que indique la flecha del escudo en el pomo numerado.

Una vez realizadas todas las operaciones descritas anteriormente, retraiga los cerrojos por medio de la llave o del volante y mantenga la PUERTA ABIERTA.

En la misma posición de PUERTA ABIERTA volver a echar los cerrojos y con las anotaciones de la nueva clave abrir la caja. Si una vez hechas diversas pruebas tiene la seguridad de disponer de la nueva combinación perfectamente anotada, puede fijar la tapa nuevamente y utilizar el arca con normalidad.